

	A	B	C	D	E	F
1	Daten aus dem Marktstammdatenregister					
2	Bilanzierungsgebiet der Anlage	MaStR-Nr. der SEE	EEG-MaStR-Nr.	EEG-Anlagenschlüssel	KWK-MaStR-Nr.	Anlagenname
3	11YV00000000000X	SEE875000000000	EEG870000000000	E54654056732186575413275343575315	KWK465765116575	PVA Musterstadt
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Hinweis zur jeweiligen Spalte					
	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt
11		immer befüllt; jede SEE-Nr. taucht in der Spalte nur einmalig auf	nur gefüllt, wenn es sich um eine EEG-Anlage handelt, eine EEG-Nr. kann in mehreren Zeilen ausgegeben werden (bei Anlagen mit mehreren SEE)	nur gefüllt, wenn es sich um eine EEG-Anlage handelt und der EEG-Anlagenschlüssel im MaStR vorhanden ist. Ein Anlagenschlüssel kann in mehreren Zeilen ausgegeben werden (bei Anlagen mit mehreren SEE)	nur gefüllt, wenn es sich um eine KWK-Anlage handelt, eine KWK-Nr. kann in mehreren Zeilen ausgegeben werden (bei Anlagen mit mehreren SEE)	Anlagenname aus dem MaStR
12						
13						
14	Ein- bzw. Ausgabewerte der jeweiligen Spalte					
15	alphanumerisch	- alphanumerisch	- alphanumerisch	- alphanumerisch	- alphanumerisch	- alphanumerisch
16	- 16-stellig	- 15-stellig	- 15-stellig	- 33-stellig	- 15-stellig	
17	- beginnend mit "11YV"	- beginnend mit "SEE"	- beginnend mit "EEG"	- beginnend mit "E"	- beginnend mit "KWK"	
18						

	G	H	I	J	K	L	M	N
1								
2	Energieträger	Netto-Nennleistung der Einheit [kW]	Netto-Nennleistung der Anlage [kW]	Bruttoleistung der Anlage [kW]	Leistungsbegrenzung	Fernsteuerbar durch NB (nach MaStR)	Fernsteuerbar durch DV (nach MaStR)	Status NB-Prüfung
3	Solare Strahlungsenergie	335,74	335,74	400,25	Nein	ja	ja	geprüft
4								offen
5								
6								
7								
8								
9								
10	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt	vorbefüllt
11	Details sind zu prüfen. Z. B. definiert sich "Wind Offshore" im MaStR aus zwei Feldern (Energieträger = Wind und Lage = auf See)						informativ, nicht Bestandteil des Steuerbarkeits-Checks	
12						Angabe nur, wenn Feld im MaStR vorhanden ist (für Anlagen mit IBN ab 01.01.2023 nicht mehr vorhanden)	Angabe nur, wenn Feld im MaStR vorhanden ist (für Anlagen mit IBN ab 01.01.2023 nicht mehr vorhanden)	
13								
14								
15	- alphanumerisch	- numerisch	- numerisch	- numerisch	'- ja + Begrenzungswert	- ja; nein	- ja; nein	- geprüft; offen
16		- 2 Nachkommastellen	- 2 Nachkommastellen	- 2 Nachkommastellen	- ja + Begrenzungswert			
17								
18								

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Rückmeldung des Netzbetreibers Rückmeldung des Netzbetreibers									
2	Angabe vorgelagerter Netzbetreiber (SNB-Nummer des MaSTR)	TR-ID	SR-ID	SG-ID	MaLo-ID	Datum der letzten Überprüfung	Uhrzeit (Beginn) der letzten Überprüfung	Art des Tests	Messtechnik	Technik zur NB-Steuerung
3		A1010215648	D0156546575	BA1C2W3X4A5	51998988505	13.02.2025	10:11	zyklischer Test	Arbeitszähler	Fernwirktechnik
4								RD	RLM	Rundsteuerempfänger
5								Inbetriebnahme	IMSys	Steuerbox (iMSys)
6									unbekannt	keine Technik verbaut
7										
8										
9										
10										
11	Pflichtfeld	Pflichtfeld wenn vorhanden	Pflichtfeld wenn vorhanden	optional	Pflichtfeld	Pflichtfeld, wenn Ergebnis des Tests <> offen	Pflichtfeld, wenn Ergebnis des Tests <> offen	Pflichtfeld, wenn "Datum der letzten Überprüfung" gefüllt ist	Pflichtfeld, wenn "Datum der letzten Überprüfung" gefüllt ist	Pflichtfeld, wenn "Datum der letzten Überprüfung" gefüllt ist "Steuerbox (iMSys)" nur zulässig, wenn Messtechnik = "iMSys")
12			Mehrfachnennung möglich, kommasetrennt		Mehrfachnennung möglich, kommasetrennt					
13										
14										
15	- alphanumerisch	- alphanumerisch	- alphanumerisch	- alphanumerisch	- numerisch	-Datum DD.MM.Y - Uhrzeit HH:MM		- Auswahl s.o.	- Auswahl s.o.	- Auswahl s.o.
16	- 15-stellig	- 11-stellig	- 11-stellig	- 11-stellig	- 11-stellig			- ME(S)Z		
17	- beginnend mit "SNB"	-D[A-Z\d]{9}\d	-C[A-Z\d]{9}\d	-B[A-Z\d]{9}\d						
18										

	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1							
2	Gruppierung	Ergebnis Funktionstest	Ursache Fehlfunktion	Konnte die IST-Einspeisung erfolgreich abgerufen werden?	Wie wird bei der Anlage die Bereitstellung der Blindleistung gemessen?	Ist die Blindleistungsbereitstellung der Anlage steuerbar? (Test ab 2026 erforderlich)	Allgemeine Bemerkung
3	Einzelanlagenabruf	Steuerbar	keine Technik verbaut	ja	Echtzeitmesswerterfassung	ja	Freitext
4	Anlage nicht einzeln abrufbar	Nicht Steuerbar	Gerät defekt	nein	4-Quadranten-Zähler	nein	
5		Kein Funktionstest möglich	Unbekannt	Kein Funktionstest möglich	Wird nicht erfasst	keine Angabe möglich	
6		Gruppentest < 30% steuerbar	Notstromaggregat				
7		Gruppentest zwischen 30% und 60%					
8		Gruppentest zwischen 60% und 80%					
9		Gruppentest > 80% steuerbar					
10	Pflichtfeld, wenn "Datum der letzten Überprüfung" gefüllt ist	Pflichtfeld	Pflichtfeld, wenn "Ergebnis Funktionstest" = "nicht in Ordnung"	Pflichtfeld	Pflichtfeld	Pflichtfeld	optional
11							- Freitextfeld zur freien Verwendung durch den Netzbetreiber
12		#					
13							
14							
15	- Auswahl s.o.	- Auswahl s.o.	- Auswahl s.o.	- Auswahl s.o.	- Auswahl s.o.	- Auswahl s.o.	- alphanumerisch
16							- Zeichenbegrenzung tbd
17							
18							